

Pikaseljen asennus remelistöön



Yläpuoli



Alapuoli

Remeli poikki ja solki paikalleen.

Mitään ompeluita ei edes tarvita, stoppari ajaa saman asian, ja stoppareita käytettäessä remelistön säätäminen tarvittaessa on helpompaa.

Huomaa jättää kumpaankin puoliskoon hieman säätövara.