

## Optisten lasien vaihto Look -maskiin



Irrota ensin maskin yläosassa oleva pidätinlevy.



Irrota lasin edessä oleva kehys. Käytä tarvittaessa apuna jotakin tylppää esinettä. (kuvassa apuna veitsen tylpempi puoli)

**Huom!** Älä yritä irrottaa linssin kehystä painamalla lasia maskin sisäpuolelta. Silloin kehys ei pääse juurikaan joustamaan ja kehysten olake saattaa murtua.



Linssin kehys pysyy paikallaan pienten olakkeiden avulla. Olakkeita on yksi jokaisella sivulla, yhteensä neljä. Älä väännä veitsellä olakkeen kohdalta, siten olake saattaa murtua. (Turvallisin paikka on lähellä kulmaa ylhäällä keskellä).



Lasi lähtee kehysten irrottamisen jälkeen helposti pois.

Huomaa uutta linssiä paikalleen asettaessa, että plus -linssissä on merkitystä kumpi on oikea, kumpi vasen. Miinus -linssissä sama linssi sopii kummallekin puolelle.

Katso ettei linssin ja maskin kumitiivisteiden väliin jää roskia.

Kun uusi linssi on paikallaan, painele linssin kehys huolella lasia vasten, ja lisäksi purista kehys olakkeiden kohdalta yhteen maskin rungon kanssa.

Kehys on paikallaan kun kuuluu selvä napsahdus, eikä linssin kehysten ja maskin rungon välillä ole rakoa.

**Vinkki!** Asenna yksi linssi kerrallaan niin voit verrata toiseen puoleen.



Kun molemmat linssit on vaihdettu, paina yläreunan pidätinlevy paikalleen.